



Rauman Energia Oy Mittarinlukuohje

Esimerkki Landis + Gyrin E120Lt ja E120LiME-mittareista



ARVOISA ASIAKKAAMME,

Käytössänne on Rauman Energian uusi energiamittari. Kun tiedonsiirtoyhteys on otettu käyttöön, voidaan mittarien lukemat siirtää automaattisesti laskutusjärjestelmään. Tiedonsiirtoyhteyden käyttöönotosta ja uusista palveluista ilmoitetaan erikseen.

Uuden etäluettavan mittarin näytössä näkyy normaalisti tämän hetken kulutuslukema.

LED-valo vilkkuu sähkön kulutuksen mukaan (10000 imp/kWh).

Häiriötilanteessa mittarin vasemmassa laidassa vilkkuu valo. Jos mittarin näytössä ei näy lukemia, saattaa virta olla katkaistuna kiinteistön pääkytkimestä tai pääsulakkeet palaneet.

Mittarinumeroa voidaan tarvita selvitetessä mittarilukemia.

Mustalla painonapilla voidaan selata näyttöä.

Nappia painamalla saadaan näkyviin mittarin asennuksessa tarvittavia tietoja, kuten virherekisterit, reletiedot ja kuormanohjaukset.

Näyttö voidaan palauttaa normaalitilaan painamalla painonappia yli viisitoista sekuntia.

Lisätietoja mittareista ja lukemista Rauman Energian **asiakaspalvelusta klo 9.00 - 16.00 puh. 02 837781.**

REOn ja VSVn yhteisestä vikanumerosta saa apua klo 16.00 jälkeen puh. 020 6066 133.

Lisätietoa mustan painonapin rekistereistä:

Ensimmäiseksi ilmestyy testinäyttö sekä päivämäärä ja aika, jotka on aseteltu asennuksen yhteydessä.

Paluu alkuun: Painetaan 15 sekuntia painonappia.

Rekisterit:

01	Kokoenergia
02	Loisenergia
r1	Rele1 asentotieto (rel 1 on/off)
r2	Rele2 asentotieto (rel 2 on/off)
Cu	Sähkökatkolaskuri
Er1...4	Mittarin virherekisterit
A	Kumulatiivinen käyttökärekisteri
A-	Kumulatiivinen käyttökärekisteri
r	Käyttökärekisteri
r-	Käyttökärekisteri
Ch	Ohjelmaversio